

Binda WFT ET08.txt

Binda WFT08 och lite andra tips.

1. Se till att mottagaren är i rosa (PWM) läge.

- håll inne set-knappen och strömsätt mottagaren
- bläddra med set tills det lyser rosa.
- dra ur strömmen

2. Sätt på sändaren

- Tryck på "home", välj nr 2 "Linkage setting" (tryck på styrkorset)
- Välj nr 1 "Link", tryck på styrkorset.
- bläddra ned till "Start", tryck på styrkorset.
- Dra vänster på styrkorset och välj "YES" med korset.
- Sändaren är nu i bindningsläge. (Linking)

3. Strömsätt mottagaren

- Håll inne set-knappen i 3 sekunder.
- Ska blinka grön/gult.
- mottagaren är nu i bindningsläge.

4. Sändaren ska nu säga att länken är klar. (Linked).

- Stäng av Sändare och mottagaren.
- Starta om båda.

Klart! Testa funktion med servo.

Tilllägg RF204W 4-kanaler: Gå direkt till steg 2. På steg 3 så är det bara att strömsätta mottagaren. (finns ingen knapp). Steg 4. Klart!

Tilllägg: 9-kanals mottagaren övergår i blinkande rött när den är bunden och klar.

Man ser även texten i sändaren "Linked". Prova genom att koppla in ett servo.

Får du pip ljud hela tiden?

Mottagaren sänder telemetri till sändaren om mottagbatteriets spänning.

(om du valt Telemetry: ACT (aktiv) i Link menyn)

Spänningens värde behöver kalibreras i sändaren.

1. Gå till System Setting och välj nr 6.

2. Gå ned till "Calibration" välj och justera mottagarens spänning. (reveiever).

Helst mäta på batteriet, så det blir rätt.

Sändaren tystnar när värdet är inställt över larmnivå.